

DO OBSŁUGI HYDRAULIKI BELKI I UKŁADU CIECZOWEGO DLA OPRYSKIWACZY LUX, PLUS

TYP STEROWNIKA

FUNKCJE PODSTAWOWE

ZASTOSOWANIE



**STEROWNIK
CONTROL H**

- » sterowanie funkcjami hydrauliki belki

- » dla BELEK SYMETRYCZNYCH
- » dla BELEK SYMETRYCZNYCH Z WYCHYLENIEM
- » z ręcznym zaworem lub zaworem stałociśnieniowym układu cieczowego



**STEROWNIK
CONTROL H+**

- » sterowanie funkcjami hydrauliki belki
- » sterowanie znacznikiem pianowym

- » dla BELEK NIEZALEŻNYCH Z WYCHYLENIEM
- » z ręcznym zaworem lub zaworem stałociśnieniowym układu cieczowego



**STEROWNIK
CONTROL DUO**

- » włącznik oprysku i sekcji belki
- » regulacja ciśnienia roboczego
- » sterowanie funkcjami hydrauliki belki
- » sterowanie znacznikiem pianowym

- » dla BELEK SYMETRYCZNYCH, BELEK SYMETRYCZNYCH Z WYCHYLENIEM
- » dla BELEK NIEZALEŻNYCH Z WYCHYLENIEM z elektrozaworem układu cieczowego